KEO DÁN SÀN CAO CẤP AN CƯỜNG

Keo dán sàn cao cấp An Cường là loại keo chuyên dụng hiệu suất cao, không mùi và được thiết kế để dùng cho sàn nhựa vinyl. Nó có độ kết dính cao, tạo liên kết bền vững và ổn định nhanh – nhờ vậy thi công dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Với khả năng kháng nước, kháng nấm mốc và kháng kiềm vượt trội, keo này được chỉ định sử dụng cho các khu vực dân cư và các khu vực thương mại (có mật độ cao) như: bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng. Mỗi thùng keo có thể thi công khoảng từ 20–30 m² sàn.

THÀNH PHẦN: Acryl Emulsion (CAS: 25085-02-3), Nước, CaCO3 (Canxi Cacbonat, CAS: 1317-65-3), Gum Rosin (CAS: 8050-09-07), vv.

TRƯỚC KHI THI CÔNG:

Chuẩn bị sàn phụ:

- Sàn phụ phải sạch, khô, và bằng phẳng. Bề mặt sàn cần được trám vá và chà nhám hoàn thiện.
- Độ phẳng phải được đảm bảo trong mức: 4.8 mm trong bán kính 3.05 m hoặc 3.2 mm trong bán kính 1.83 m.
- Cần loại bỏ hoàn toàn các vết keo cũ còn bám trên nền.
- Không sử dụng dung môi gốc dầu để vệ sinh sàn phụ.
- Độ ẩm sàn phụ phải nằm trong khoảng 30–55%, và nhiệt độ thi công phù hợp là từ 15°C đến 30°C

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THI CÔNG

1. Keo dán sàn An Cường

2. Bay răng cưa

3. Con lăn sơn

4. Dao cắt giấy

5. Thước cuộn

6. Phấn viết bảng

7. Thước thuỷ

8. Găng tay

9. Kính bảo hộ

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Với sàn bê tông:

- Bề mặt sàn phụ phải cứng, chắc, không được có khu vực rời rạc, xốp, bong tróc.
- Các lớp chất đóng rắn (curing agent), bột xoa nền Hardener, hoặc phụ gia khác trên mặt bê tông có thể gây mất bám dính, cần được mài hoặc đánh nhám trước khi thi công.
- Với những sàn bê tông mới đổ, phải để nghỉ và khô ít nhất 6 tuần trước khi thi công với keo LVT.

Với sàn gỗ công nghiệp:

- Tất cả đinh và vít phải được đóng phẳng với bề mặt, không được nhô lên.
- Bắt vít/đinh cố định tất cả những vị trí kêu cót két hoặc bị lỏng.
- Thay thế những tấm gỗ bị cong vênh, phồng rộp, thấm nước hoặc bong tróc trước khi thi công với keo LVT.

Với sàn phụ có lắp hệ thống sưởi:

- Với hệ thống sưởi mới lắp, cần chạy hết công suất trong 7 ngày liên tục trước khi thi công để loại bỏ hoàn toàn độ ẩm còn lại trong bê tông.
- Nhiệt độ bề mặt tối đa của hệ thống sưởi không được vượt quá 29°C

CÁC BƯỚC THI CÔNG:

- ***Bước 1:*** Xác định và kẻ đường chính giữa để sắp xếp bố cục thi công.
- ***Bước 2:*** Trải đều keo bằng con lăn hoặc bay răng cưa (khoảng 1 kg cho 2–3 m²). Chờ 40–60 phút để keo se mặt.
- ***Bước 3:*** Bắt đầu lát từ một phía. Thi công lần lượt từng hàng một.
- ***Bước 4:*** Cắt tấm để ôm sát các góc tường.
- ***Bước 5:*** Sau khi lát xong, lăn toàn bộ bề mặt bằng con lăn sơn để tăng độ bám dính. Lưu ý: (1) Hạn chế đi lại trong 24 giờ đầu sau thi công; (2) Chỉ kê đồ nội thất lên sàn sau 72 giờ

THỜI GIAN MỞ CỦA KEO:

Lên tới 60 phút kể từ khi đổ keo. Keo có độ bám dính tốt nhất sau khi mở 20-30 phút.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Bảo quản keo ở nơi khô ráo, thoáng mát (5°C–35°C) –tránh nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao.
- Tránh tiếp xúc keo trực tiếp với ánh sáng và nước
- Ở nơi ẩm ướt, sàn phụ phải đảm bảo khô ráo (độ ẩm tối đa là 7–8% để thi công với keo LVT)

CẨN THẬN:

Keo có thể gây kích ứng cho mắt, da và hô hấp. Tránh để keo chạm vào mắt, da và quần áo. Cấm hít keo, đảm bảo lưu thông không khí, tránh ngộp khí trong quá trình thi công với keo. Rửa sạch tay và những bộ phận tiếp xúc với keo sau khi thi công. Bảo quản keo ở nơi thoáng mát, đậy nắp kín. tránh xa tầm tay trẻ em.

SƠ CỨU:

Nếu để keo lỡ dính vào mắt, ngay lập tức rửa dưới nước trong ít nhất 15 phút. Nếu lỡ nuốt keo, ngay lập tức đến bác sĩ để được sơ cứu kịp thời.